

**ACCENDERE LA LAVAGNA**

Utilizzare il pulsante situato a destra sotto la lavagna.

CONNETTERE IL PROPRIO PC:

Utilizzare il cavo HDMI fornito e attaccarlo al proprio PC.

Selezionare IMPORTA → PC → HDMI dalla parte superiore dello schermo.

Se si vuole utilizzare il touchscreen è necessario collegare il cavo USB fornito.

**UTILIZZARE IL DISPLAY INTERATTIVO COME LAVAGNA (UTILIZZANDO L'APPOSITA PENNA):**

Elementi dello schermo

**Disegno:**

È possibile utilizzare liberamente la penna per scrivere qualsiasi cosa.

Punta fine → tipo penna
Punta spessa → tipo evidenziatore

Modifica di spessore e colore della penna:

È possibile cambiare il colore della penna tenendo premuto lo schermo con la penna.

Cancellazione:

È possibile utilizzare il dito o il palmo della mano per cancellare quello che si è scritto.

Pulsanti	Descrizione
1 IMPORTA	Visualizzare lo schermo di un dispositivo mobile o PC collegato al prodotto o importare dati, quali immagini, da un'unità USB o di rete collegata.
2 ESPORTA	Condividere le creazioni in vari modi.
3 —	Gestire e cambiare le liste e le impostazioni.
4 —	Spostare o modificare le liste create per ogni pagina.
5 —	Creare un livello, sovrapposto alla schermata, su cui poter scrivere o disegnare e che è anche possibile salvare come immagine acquisita.
6 —	Selezionare e modificare / acquisire / inviare per email / stampare i contenuti scritti con la penna o con il pennello.
7 ↺/↗	Annullare o rifare l'ultima azione. • Se si dovessero trovare azioni di modifica alla pagina, come l'aggiunta, la cancellazione o lo spostamento di una pagina, ↺/↗ si resetta. ↖/↗ viene eseguito fino a 20 volte per ogni persona.
8 X	Consente di chiudere la lista corrente e creare una nuova.
9 Linea di interruzione di pagina	Consente di visualizzare le linee di interruzione di pagina.
10 —	Consente di scorrere tra le pagine.